



La remachadora es un dispositivo que cuenta con una boquilla especial en donde se coloca un remache, al accionar la palanca libera el remache. Es utilizada para fijar permanentemente chapas metálicas, piezas de madera, lona, cuero, entre otros. la boquilla es delgada y larga lo que permite el acceso en espacios reducidos.



Características	Unid.	SC-702
Longitud	mm	255
Ancho	mm	86
Peso unitario promedio	g	565
Mordazas intercambiables	mm (pulg)	2.4 (3/32) / 3.2 (1/8) / 4.0 (5/32) / 4.8 (3/16)
Caja inner	Pza.	12

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cabezal y boquillas fabricados en acero de alta calidad.
- ✓ Mordazas fabricada en acero de alta resistencia y tratadas térmicamente.
- ✓ Mango diseñado para un correcta sujeción que evita el deslizamiento de la herramienta.
- ✓ Liviana.
- ✓ Dispositivo de tensión en acero tratado térmicamente.
- ✓ Incluye 4 boquillas y llave para su cambio.
- ✓ Gancho con seguro para almacenamiento.



RECOMENDACIONES

- ✓ Con la llave retire la boquilla.
- ✓ Cambie la boquilla deseada en el soporte.
- ✓ Apriete la boquilla deseada para que permanezca firme en su lugar.
- ✓ Utilice los remaches adecuados de acuerdo al tipo de material a unir y con la medida que le corresponda al tipo de boquilla.
- ✓ Un remache utilizado en una boquilla más grande no dará el mismo resultado, ya que no hay la tensión necesaria para su fijación adecuada.
- ✓ Realice pruebas previas antes de colocar los remaches de manera permanente.
- ✓ Mantenga su remachadora en un lugar fresco y seco, para evitar oxidaciones y atascamientos en el mecanismo interno.



Sistema de Calidad Certificada

