

## Clave 2311

### 1. Descripción del producto:

Punta Montada

**Dimensiones (in):** 1" x 1-1/4" x 1/4"


**Dimensiones (mm):** 25 x 32 x 6.4

**Especificación:** LIGA HULE SP

**Máx. rpm:** 19,000



### Tipo MY



**D = 25 mm**

**T = 32 mm**

**S = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Excelente para rebabeo y acabado de acero inoxidable, acero al carbón y todo tipo de metales.
- No quema las piezas de trabajo.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- La distancia entre la boquilla del mototool y el material no debe ser mayor a 1/2" (12.7 mm).
- Use la punta montada a las rpm máximas recomendadas para obtener el mayor rendimiento.
- No utilizar presión excesiva durante la operación.
- No golpee la punta montada contra la pieza de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un punta que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje las puntas montadas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una punta sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Las puntas montadas no deben ser expuestas a:

- (a) Agua u otros solventes.
- (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.